Optiresource Car "Hilfe"

INDEX	Р
ÜBERSICHT	1
 AUFBAU DES ABFRAGEMODUS 1.1 Definition der Randbedingungselemente 1.2 Definition der Kettenelemente 1.3 Online-Informationen zu Abfrageelementen 	1 1 1 2
 2 ERGEBNISSE 2.1 Visualisierung aller Ketten 2.2 Visualisierung ausgewählter Ketten 2.3 Wahl der Diagrammreihenfolge 2.4 Diagramme zeigen / verstecken 2.5 Auswahl der Display-Modi 2.6 Auswahl von Visualisierungsoptionen 2.7 Auswahl der Ergebnisreihenfolge 2.8 Definition von Einheite 2.9 Löschen einer Kette aus den Ergebnissen 2.10 Änderung einer Abfrage 2.11 Visualisierung vom Diagramm THG Emissionen - Energieverbrauch 2.12 TCO Inputs anzeigen 2.13 TCO Berechnung mit der Anwendung vordefinierter Eingaben 2.14 Berechnung mit der Anwendung benutzerdefinierter Eingaben 	3 3 3 3 3 4 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8
 3 ABFRAGE- UND ERGEBNISMANAGEMENT 3.1 Speichern und wiederherstellen 3.2 Gemeinsam nutzen 3.3 Öffnen 3.4 Löschen 3.5 Importieren 3.6 Exportieren 3.7 Berichten 4 KENNWORTVERWALTUNG 4.1 Kennwort ändern 	9 9 9 10 10 10 11 11
 4.2 Kennwort abfragen 5 NAVIGATION 5.1 Startseite 5.2 Wechseln Sie zum Szenario 5.3 Wechseln Sie zur Seite des Abfrage-Aufbaus 5.4 Wechseln Sie zur Ergebnisseite 	11 12 12 12 12 12 12
6 DOKUMENTATION UND TUTORIALS 6.1 Dokumentation 6.2 Tutorials	12 12 12
ANHANG 1 ANHANG 2 ANHANG 3	13 14 15

ÜBERSICHT

Bei Optiresource handelt es sich um ein durch die Protoscar AG im Namen der Daimler AG entwickeltes Softwarepaket, das zur Durchführung und Darstellung von Vergleichsanalysen von Energieumwandlungsketten, einschließlich Daten zu Kraftstoffzufuhr, -verbrauch bei Kompakt-Pkw und TCO (Gesamtbetriebskosten, eng: total cost of ownership), entwickelt wurde. Für verschiedene Fahrzeuge ist die TCO-Berechnung nur für Benutzer mit spezieller Lizenz verfügbar.

Die Basisanalyse erfolgt mithilfe von zwei Schritten:

Konfiguration des Åbfrage-Modus, d. h. Definition von Randbedingungen und Elementen der zu analysierenden Energieketten
 Visualisierung der Ergebnisse, d. h. Auswahl der Ergebniskriterien und Kettenoptionen

Zusätzlich bietet Optiresource Car mehrere Optionen zum Abfrage- und Ergebnismanagement.

1 AUFBAU DES ABFRAGEMODUS

Die Konfiguration des Abfragemodus erfolgt mithilfe der folgenden beiden Schritte:

- Definition der Randbedingungselemente
- Definition der Kettenelemente (einschließlich von Mischkraftstoffen)

Auswahl der Energieketten		 Tutorial - Ab 	Tutorial - Abfrageeinstellung				
	DATENBASIS	ZEIT V Wählen	REGION V Wählen	FAHRZEUG	FAHRZEUG JAHR	KETTE V Wählen	
	V Primärenergie	V Prozess		V Kraftstoff	✓ Antriebs:	system	

1.1 Definition der Randbedingungselemente

Klicken Sie auf die Schaltflächen, um die Auswahlliste zu öffnen (Datenbasis, Zeit, Region, Fahrzeug, Modelljahr, Kette)

und wählen	Sie Ihre Einträge.	Sobald die Randbedingungselemente definiert wurden, ist die Schaltfläche	. 🗸	aktiv:

Klicken Sie darauf, um fortzufahren. Die Randbedingungskriterien sind:

- eine Datenquelle, d.h. die für die Kettenkonstruktion verwendete Datenbank
- ein Jahr oder mehrere Jahre, die in der Analyse erfasst werden sollen
- eine Region oder mehrere Regionen, die in der Analyse erfasst werden sollen
- ein Fahrzeugtyp oder mehrere Fahrzeugtypen
- Kettentyp (Quelle-zu-Rad (WTW), Tank-zu-Rad (TTW) oder Quelle-zu-Tank (WTT)
- ein Jahr oder mehrere Jahre der Technologie des Autos (Modelljahr)

Hinweis

Wenn Sie die Randbedingungen ändern möchten, löschen Sie die Abfrageeinträge (siehe 1.2) und klicken Sie auf



Zur Bestätigung öffnet sich ein Pop-up-Fenster.

Hinweis

ZEIT = "mmmm" und Fahrzeugmodelljahr = "nnnn" bedeutet, dass wir für das Jahr "mmmm" Szenarien für Autos mit dem Stand der Technologie aus "nnnn" analysieren.

1.2 Definition der Kettenelemente

Klicken Sie auf die Schaltflächen, um die Auswahlliste zu öffnen und wählen Sie Ihre Einträge.

✓ Primary energy	Y Fuel	✓ Powertrain
Die Kettenelemente sind: – Primärenergietyp – Prozessart – Kraftstoffart – Art des Antriebssystems		

Sobald die Elemente definiert wurden, ist die Schaltfläche ersuuts aktiv: Klicken Sie darauf, um fortzufahren.

🖌 O P T I R E S O U R C E

Die Kettenelemente können in willkürlicher Reihenfolge ausgewählt werden. Anhand der Auswahl im vorangegangenen Schritt trifft das System eine automatische Vorauswahl der möglichen Optionen. Sobald ein Eintrag angewählt ist, wird er unten zur Anzeige der Auswahl angedockt. In *Anhang 1* finden Sie eine Auflistung aller Elemente der Energieketten.

Hinweis

Wenn Sie bestimmte Werte der Kettenelemente hinzufügen (oder löschen) möchten × Natural Gas ,klicken Sie auf die Auswahlliste und fügen Sie die Einträge hinzu bzw. löschen Sie diese.

Warnung

Das Hinzufügen oder Löschen in einer Auswahlliste hängt mit der Auswahl von Einträgen in anderen Listen zusammen: Die betreffende Auswahl in anderen Kettenelementen geht möglicherweise verloren.

Klicken Sie auf [RESTART], wenn Sie alle Einträge der Kettenelemente löschen möchten. Zur Bestätigung öffnet sich ein Pop-up-Fenster.

1.3 Online-Informationen zu Abfrageelementen

Beim Aufbau des Abfragemodus kann der Nutzer Online-Informationen über Prozesse und Antriebssysteme abfragen.

Klicken Sie auf 👔 , um das Pop-up Fenster mit den Informationen zu öffnen.

Klicken Sie auf 🗙 , um das Fenster zu schließen.



weitere Informationen: n Sie Tank to Wheel Report herunter (2010: siehe §5; 2020:siehe §6). <u>Hier klicken</u> um Die Links in den Pop-up-Fenstern bieten dem Nutzer die Möglichkeit, Dokumente mit weiteren Informationen zu öffnen oder herunterzuladen.

2 ERGEBNISSE

Die Ergebnisoptionen werden wie folgt dargestellt:

- Liste der Kriterien (oberste Zeile): Die Anzahl der Kriterien ist von der gewählten Datenquelle abhängig
- Display-Modi und Visualisierungsoptionen (zweite Zeile)
- Balkendiagramme (maximal vier Spalten, basierend auf den gewählten Kriterien)
- WTW Diagramm Treibhaus Gas-Emissionen Energieverbrauch



Zusätzliche Informationen zu den Annahmen und Definitionen bezüglich der Ergebnisse sind unter http://www.optiresource.org/en/software/for_experts/documentation.html zu finden.

Darüber hinaus stehen mehrere Möglichkeiten für eine modifizierte Darstellung der Ergebnisse zur Verfügung.

2.1 Visualisierung aller Ketten

Wählen Sie kesukts, sobald Ihre Randbedingungen und Kettenelemente definiert sind.

2.2 Visualisierung ausgewählter Ketten

Wählen Sie **RESULTS**, sobald Ihre Abfrage definiert ist. Bei Ergebnissen, die erstmalig errechnet werden, ist die Anzeige auf die in den Randbedingungen definierten Kriterien beschränkt.

2.3 Wahl der Diagrammreihenfolge

Die Standard-Diagrammreihenfolge ist: Energieverbrauch, Primärenergiemenge, Emissionen von THG, TCO (Gesamtbetriebskosten, eng: total cost of ownership), Landnutzung und Wasserverbrauch. Zur Änderung dieser Reihenfolge klicken Sie auf 🔄 : Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster.



Wählen Sie das Diagramm, das Sie zuerst anzeigen möchten, in der Auswahlliste an seiert

Mit 🛨 fügen Sie das zweite Diagramm hinzu, usw.

Sobald die Diagrammreihenfolge definiert ist, klicken Sie zunächst auf <u>um</u>, um die Reihenfolge zu bestätigen, und dann auf **O**, um die Seite zu aktualisieren.

Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Abbrechen , um das Fenster zu schließen, falls Sie die Reihenfolge nicht ändern möchten. Eine Sortierung aller Diagramme ist nicht nötig: Die nicht sortierten Diagramme werden gemäß der Standardreihenfolge angeordnet.

🖌 OPTIRESOURCE

2.4 Diagramme zeigen / verstecken

Bis zu vier Diagramme können gleichzeitig visualisiert werden.



2.5 Auswahl der Display-Modi

Die Auswahl der Display-Modi wird in Anhang 3 definiert.

DISPLAY

Split WTT/TTW Split WTT/TTW + credits

> ow reference chain ow TCO composition pure electric driving

Klicken Sie auf die Auswahlliste Absolute, wählen Sie Ihren Eintrag und klicken Sie dann auf 😡 , um die Seite zu aktualisieren.

Je nach der in den Randbedingungen definierten Kettenart sind einige Diagrammtypen nicht zulässig:

- Quelle-zu-Rad-Ketten (WTW): Alle Diagrammtypen können ausgewählt werden.
- Quelle-zu-Tank-Ketten (WTT): Die Ergebnisse können nur als spezifische Werte dargestellt werden.
- Tank-zu-Rad-Ketten (TTW): Die Ergebnisse können sowohl als Absolut- als auch als Relativwerte dargestellt werden.

Generell stehen die folgenden Optionen unter DISPLAY zur Verfügung:

Absolute	Anzeige der Ergebnisse als Absolutwerte:
Absolute	Klicken Sie auf DISPLAY und wählen Sie dann
Specific	Zur Aktualisierung der Diagramme klicken Sie auf 💽
Relative	Bei Auswahl von WTW- oder TTW-Ketten in den Randbedingungen ist
Reduction potential	dies die Standardeinstellung
DISPLAY	
∧ Specific	Anzeige der Ergebnisse als spezifische Werte:
Absolute	Klicken Sie auf DISPLAY und wählen Sie dann v specific
Specific	Zur Aktualisierung der Diagramme klicken Sie auf 💽
Relative	
Reduction potential	
DISPLAY	
∧ Relative	Anzeige der Ergebnisse als Relativwerte:
Absolute	Klicken Sie auf DISPLAY und wählen Sie dann verlative
Specific	Zur Aktualisierung der Diagramme klicken Sie auf 💽 .
Relative	
Reduction potential	
DISPLAY	
▲ Reduction potential	Anzeige der Ergebnisse als Reduktionspotentiale:
Absolute	Klicken Sie auf DISPLAY und wählen Sie dann versteitet .
Specific	Zur Aktualisierung der Diagramme klicken Sie auf 💽 .
Relative	
Reduction potential	
WTW	
	Festlegen der Referenzkette für Relativwert- und Reduktionspotential-Dia-
	gramme:
	Wenn die Diagramme angezeigt werden, klicken Sie auf OPTIONEN und wählen
	Sie dann die Referenzkette in der Auswahlliste V Show reference chain
	Die Diagramme werden automatisch aktualisiert. Siehe auch 2.5.
	U

🖌 OPTIRESOURCE

2.6 Auswahl von Visualisierungsoptionen

Die Definitionen der Visualisierungsoptionen finden Sie in Anhang 3.

Klicken Sie auf die Auswahlliste **OPTIONEN**, wählen Sie einen Eintrag und klicken Sie anschließend auf O, um die Seite zu aktualisieren. Die Optionen "In WTT und TTW unterteilen" und "In WTT und TTW unterteilen + Gutschriften" sowie "Zusammensetzung des Energieverbrauchs" sind nicht kombinierbar. Falls eine dieser Optionen bereits ausgewählt wurde, müssen Sie sie deaktivieren, bevor Sie eine andere auswählen können.

Je nach der in den Randbedingungen definierten Kettenart sind einige Optionen nicht zulässig:

- WTW-Ketten: Alle Optionen sind verfügbar.
- WTT-Ketten: Nur die Option Referenzkette ist verfügbar.
- TTW-Ketten: Nur die Optionen Datenvarianz und Anzeige Referenzkette sind verfügbar.

Generell stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

OPTIONEN	WTT TTW WTW
∧ in WTT und TTW unterteilen	
in WTT und TTW unterteilen +Gutschrift	
Zusammensetzung des Energieverbrauchs	
Datentoleranz	
Referenzkette	
TCO Zusammensetzung anzeigen	
Rein elektrische Fahrt anpassen	

Aufteilung der Diagramme in WTT- und TTW-Abschnitte:

Klicken Sie auf **OPTIONEN** und wählen Sie dann Seitertritter Zur Aktualisierung der Diagramme klicken Sie auf O. Diese Option bezieht sich auf die Diagramme zu Energieverbrauch und Emis-sionen in den Visualisierungsmodi Absolut, Spezifisch und Relativ. Sie ist mit den Optionen Referenzkette und Datenvarianz kombinierbar.

OFTIONEN	WIT CRED. WITF THE WIW		
in WTT und TTW unterteilen +Gutschrift	$\bigcirc \bigcirc $		
in WTT und TTW unterteilen			
Zusammensetzung des Energieverbrauchs			
Datentoleranz			
Referenzkette			
TCO Zusammensetzung anzeigen			
Rein elektrische Fahrt anpassen			

Aufteilen des Emissionsdiagramms in seine Einzelteile:

Klicken Sie auf **OPTIONEN** und wählen Sie dann v spit WTT/TTW + credits

Zur Aktualisierung der Diagramme klicken Sie auf 🧿 .

Diese Option ist auf das Diagramm zu Treibhausgasemissionen im Visualisierungsmodus Absolut beschränkt. Sie ist mit den Optionen Referenzkette und Datenvarianz kombinierbar.

OPTIONEN	FOS. BIO. REN NU. WTW
A Zusammensetzung des Energieverbrauchs	
in WTT und TTW unterteilen	
in WTT und TTW unterteilen +Gutschrift	
Datentoleranz	
Referenzkette	
TCO Zusammensetzung anzeigen	
Rein elektrische Fahrt anpassen	

Aufteilen des Energiediagramms in seine Einzelteile:

Anzeige der Ergebnisunsicherheit (Datenvarianz): Klicken Sie auf OPTIONEN und wählen Sie dann V Showvariance Zur Aktualisierung der Diagramme klicken Sie auf Q.

Klicken Sie auf **OPTIONEN** und wählen Sie dann Show energy composition Zur Aktualisierung der Diagramme klicken Sie auf **Q**.

Diese Option ist auf das Diagramm zum Energieverbrauch im Visualisierungsmodus Absolut beschränkt. Sie ist mit den Optionen Referenzkette und Datenvarianz kombinierbar. Die Anzahl der Komponenten ist von der gewählten Datenquelle abhängig.

Diese Option ist auf die Visualisierung von Ergebnissen in Absolutwerten

OPTIONEN	WTW
∧ Datentoleranz	
in WTT und TTW unterteilen	
in WTT und TTW unterteilen +Gutschrift	
Zusammensetzung des Energieverbrauchs	
Referenzkette	
TCO Zusammensetzung anzeigen	
Rein elektrische Fahrt anpassen	

∧ Referenzkette	
in WTT und TTW unterteilen	
in WTT und TTW unterteilen +Gutschrift	
Zusammensetzung des Energieverbrauchs	
Datentoleranz	
Referenzkette	
TCO Zusammensetzung anzeigen	
Rein elektrische Fahrt anpassen	

wählen Sie eine Referenz-Kett

Anzeigen der Referenzkette:

beschränkt.

Klicken Sie auf **OPTIONEN** und wählen Sie dann Showreference chain Zur Auswahl der Referenzkette öffnet sich ein Pop-Up-Fenster. Wählen Sie die Referenzkette und klicken Sie dann zum Aktualisieren der Diagramme auf Q.

6

ORWeb Hilfe - Abfragemodus

🧭 O P T I R E S O U R C E

OPTIONEN	VEH. FIX. EN. VAR. WTW
▲ TCO Zusammensetzung anzeigen	
in WTT und TTW unterteilen	
in WTT und TTW unterteilen +Gutschrift	
Zusammensetzung des Energieverbrauchs	
Datentoleranz	
Referenzkette	
TCO Zusammensetzung anzeigen	
Rein elektrische Fahrt anpassen	
Set pure electric mode driving (for PHEV and REEV only)	×
	50%
Ok	Consol

Zeige die TCO Zusammensetzung auf:

Drücken Sie auf **OPTIONEN** und wähle dann **COU**sammensetzung anzeigen aus. Drücken Sie auf **O** um das Diagramm zu aktualisieren. Diese Option ist lediglich im allgemeinen Anzeigemodus und spezifischen Anzeigemodus verfügbar.

Rein elektrische Fahrt anpassen:

Drücken Sie auf **OPTIONEN** und wähle dann <u>set pure electric driving</u> aus. Bewege den Schieber um zu definieren, wie viel der Antrieb im rein elektrischen Modus genutzt wird.

Drücken Sie auf um den neuen Wert zu akzeptieren und das aufklappende Fenster zu schliessen.

Drücken Sie auf 💽 um die Diagramme zu aktualisieren.

Drücken Sie auf Reset um zu die Voreinstellungswerte wiederherzustellen und das aufklappende Fenster zu schliessen.

Drücken Sie auf 💽 um die Diagramme zu aktualisieren.

Drücken Sie auf Abbrechen um das aufklappende Fenster ohne Veränderungen zu schliessen.

2.7 Auswahl der Ergebnisreihenfolge

Sortieren Resultate nach		×
V Wählen	✓ Wählen	€
Ok	Abbrechen	
Sortieren Resultate nach		×
A Wählen	✓ Wählen	H
Datenbasis		
Zeit	Abbrechen	
Region		_
Fahrzeug		
Sortieren Resultate nach		×
✓ Wählen	A Wählen	Ð
	Aufsteigend	
Ok	Absteigend	

Klicken Sie auf 📘 : Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster.

Wählen Sie das erste Sortierkriterium in der Auswahlliste **WÄHLEN** des Pop-up-Fensters.

Wählen Sie in der Auswahlliste entweder aufsteigende oder absteigende Reihenfolge.

Um das zweite Kriterium hinzuzufügen, klicken Sie auf 🛨 , usw. Sobald die Reihenfolge definiert wurde, klicken Sie zur Bestätigung der Sortierung auf 🗿 und dann zur Aktualisierung der Seite auf 🔜 .

Klicken Sie auf Abbrechen , um das Fenster zu schließen, falls Sie die Reihenfolge nicht verändern möchten.

2.8 Definition von Einheiten

Treibhausgasemis	sionen
A g CO2 äq / km	
g CO2 äq / km	
g CO2 äq / mi	
PE Menge	
kg / 100km	
kg / 100km	
Landnutzung	
m2 / 100km	
m2 / 100km	
Wasserverbrauch	
	Treibhausgasemis g C02 äq / km g C02 äq / km g C02 äq / mi PE Menge kg / 100km kg / 100km m2 / 100km m2 / 100km Wasserverbrauch

Klicken Sie auf die Auswahlliste **EINHEIT**, wählen Sie Ihre Einträge.

Die Einheiten der Kriterien sind von den gewählten Kriterien (Energieverbrauch, ...) und Fahrzeugtypen abhängig.

🕗 OPTIRESOURCE

2.9 Löschen einer Kette aus den Ergebnissen

Klicken Sie auf die Schaltfläche 🔤 : Zur Bestätigung öffnet sich ein Pop-up-Fenster.

2.10 Änderung einer Abfrage

Klicken Sie auf ABFRAGE, um zurück auf der Seite des Abfrage-Aufbaus zu gelangen. Nach der Änderung, klicken Sie auf Results, um die Ergebnisse zu visualisieren.

2.11 Visualisierung vom Diagramm THG Emissionen - Energieverbrauch

Klicken Sie auf 📙 , um das Diagramm in einem neuen Fenster zu visualisieren.



Wenn die Abfrage nicht gespeichert worden ist, werden Sie gefragt, diese zu speichern bevor Sie fortfahren können. Klicken Sie auf _____, um die Abfrage zu speichern und das Dia-

gramm zu visualisieren, oder auf um die Visualisierung des Diagramms zu überspringen.

remeasure the energy consumption

Klicken Sie auf ABFRAGE, um das Fenster zu schließen und zurück zu den Ergebnissen zu kommen.

Klicken Sie auf *EXPORT*, um das Diagramm als MS Excel-Datei herunterladen zu können. Die Standardeinstellungen des Diagramms können mit Hilfe von Excel-Befehlen geändert werden.

2.12 TCO Inputs anzeigen (nur für Benutzer mit Sondergenehmigung)

TCO Input				
DATENQUELLE	ANZEIGEN	DATENSATZ		
Laufleistung			15000	km
Haltedauer			10	Jahr
Kapitalwertzinsstaz			0	%
Zins			5	%
Finanzierung			100	%
Finanzierungsdauer			10	Jahr
CO2 Kosten			0	€/g
	Ok		Abbreche	n

DATENQUELLE		ANZEIGEN		DATEN	ISATZ	OPTIONEN		
V JEC v4a		✓ Kraftsto	off	V ÖI	paradies	✓ Abbrechen		
		HAUPTEINFÜLLSTELL	E		NEBENEINFÜLLSTELLE			
Kraftstoff	Jahr	Hauptkosten	∆ Hauptkosten		Kosten (Alt.)	∆ Kosten (Alt.)	Haupt/Total	
3enzin	2020	1,45 €/1	0 Jahr	% pro	€/I	% pro Jahr	100	%
Diesel	2020	1,35 €/1	o Jahr	% pro	€/I	Jahr % pro	100	%
Druckerdgas	2020	0,97 €/kg	o Jahr	% pro	€/kg	Jahr	100	%
Synthetischer Diesel	2020	1,35 €Л	o Jahr	% pro	€/I	% pro Jahr	100	%
Nimethyläther (DMF)	2020	4.95 6/1	0	% pro	6/I	% pro	100	%

Drücken Sie auf 👼

Ein Dialogfenster wird geöffnet um die Eingaben für die TCO Berechnung aufzuzeigen. Dabei werden die allgemeinen Eingaben angezeigt.

Drücken Sie auf Abbrechen um das Fenster ohne Änderungen zu schliessen.

Drücken Sie auf **DATENSATZ** um die Daten-bank aufzurufen, falls mehrere Datenquellen in der gleichen Abfrage genutzt werden.

Drücken Sie auf ANZEIGEN und wählen Sie

um die Eingaben bezüglich dem Kraftstoff anzuzeigen.

8

🕗 OPTIRESOURCE

TCO Input					×
DATENQUELLE	ANZEIGEN		DATENSATZ	OPTIONEN	
Kraftstoff	Antriebssystem	Jahr	Fahrzeug	VORLAUFKOSTEN Vorlaufkosten	_
Contexwasserstön	Cisrenit/stônz/ene	^202u	FEGCRic reference FKW (κompakt)	100000	€
Flüssigwasserstoff	Brennstoffzelle	2020	EUCAR Referenz PKW (kompakt)	100000	€
Elektrizität	BEV mit Li-Ionen Batterie	2020	EUCAR Referenz PKW (kompakt)	35000	€
	Ok	_		Abbrechen	

Drücken Sie auf **ANZEIGEN** und wählen Sie

um die Eingaben bezüglich dem Antriebs-system anzuzeigen.

ORWeb Hilfe – Abfragemodus

2.13 TCO Berechnung mit der Anwendung vordefinierter Eingaben (nur für Benutzer mit Sondergenehmigung)

Wenn der TCO das erste Mal während einer Anwendung berechnet wird, werden die voreingestellten Eingaben genutzt. OR bietet verschiedene Datensätze an, indem alternative Eingaben für die TCO Berechnung definiert werden. Zudem können durch den Nutzer definierte Eingaben jederzeit wiederhergestellt werden, wie alle anderen durch OR angebotenen Datensätze.



Anzeigen der TCO Eingaben (wie in § 2.12 erklärt):

Drücken Sie auf **DATENSATZ** und wählen Sie eine der Optionen oder drücken Sie auf **ANZEIGEN** und wählen Sie eine der Optionen um vordefinierte Datensätze bezüglich Kraftstoff oder Antriebssystem auszuwählen. Sobald ein neuer Datensatz ausgewählt wurde, können Sie auf drücken um die Auswahl zu bestätigen oder auf Abbrechen um das Fenster ohne Änderungen zu schliessen.

Drücken Sie auf 💽 um die Resultate zu aktualisieren.

2.14 Berechnung mit der Anwendung benutzerdefinierter Eingaben (nur für Benutzer mit Sondergenehmigung)

V JEC v4a	Aligemein	DATENSATZ			
Laufleistung			15000	km	
Haltedauer			8	Jahr	
Kapitalwertzinsstaz			0	5	
Zins			6	8	
Finanzierung			100	- ×	
Finanzierungsdauer			90	Jahr	
CO2 Kesten			6	eg	

Allgemein Allgemein Kraftstoff Antriebssystem

PTIONEN	OPTIONEN
Abbrechen	Abbrechen
Aufteilung	Ganzer Kaufpreis auftellen
	Detaillierte Abschreibungen

Anzeigen der TCO Eingaben (wie in § 2.12 erklärt):

Fügen Sie neue Werte in einem oder mehreren Eingabefeldern ein oder drücken Sie auf **ANZEIGEN** und wählen Sie eine der Optionen um manuell den Kraftstoff- oder die Antriebsstrangwerte hinzuzufügen.

Falls der Kraftstoff oder das Antriebssystem ausgewählt wurde, erscheint eine Option um die Kraftstoffkosten, die Abschreibungsrate und die Vorlaufkosten des Antriebssystems in Kombination einzugeben.

Für Kraftstoff: Drücken Sie auf **OPTIONEN** und wählen Sie valteilung aus.

Für Antriebssystem: Drücken Sie auf **OPTIONEN** und wählen Sie (Ganzer Kaufpreis aufteilen) und/oder (Detaillierte Abschreibungen) aus.

Drücken Sie auf Spelchem und weiter um die benutzerdefinierten Eingaben zu speichern. Ein Dialogfenster wird nach einem Namen fragen um die Eingabe dem Nutzer zuzuordnen: Drücken Sie auf Spelchem um zu speichern und das Fenster darauf zu schliessen oder auf Fortfahren um das Fenster ohne vorheriges Speichern zu schliessen oder auf Abtrechen um die Nutzereingaben ohne Speichern zu akzeptieren.

Drücken Sie auf 🗿 um die Resultate zu aktualisieren.

🖌 OPTIRESOURCE

3 ABFRAGE- UND ERGEBNISMANAGEMENT

Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Abfragemanagement und zur Visualisierung von Ergebnissen: speichern, gemeinsam nutzen, öffnen, löschen, hochladen, exportieren und berichten.

3.1 Speichern und wiederherstellen

Der Abfragemodus kann auf dem OR-Server gespeichert werden.



Klicken Sie auf SPEICHERN oder PEOLONUNTEN und tippen Sie dann den Dateinamen in das Pop-up-Fenster. Klicken Sie zum Speichern und Schließen des Fensters auf ok oder klicken Sie auf Abbrechen , um das Fenster ohne Speichervorgang zu schließen. Falls bereits eine Abfrage gleichen Namens existiert, wird sich zur Warnung ein Pop-up-Fenster öffnen. Klicken Sie auf ok , um die Abfrage zu überschreiben, oder auf Abbrechen , um das Fenster ohne Überschreiben zu schließen.

Falls Sie eine Liste von Abfragen anzeigen möchten, die Sie selbst gespeichert haben oder die von anderen Benutzern, die Dateien mit Ihnen teilen, gespeichert wurden, klicken Sie auf Liste der gespeicherten Abfragen enthält.

3.2 Gemeinsam nutzen

Abfragen, die auf dem Server gespeichert wurden, können mit anderen Benutzern, die zur selben Gruppe gehören, gemeinsam genutzt werden. Die Gruppen werden vom Administrator definiert. Demo-Benutzer oder Benutzer, die zu keiner Organisation gehören, können sich an keiner Abfrage beteiligen (siehe Befehl Datei, oberste Zeile).

Klicken Sie auf 🧧, entweder in der Funktion Speichern/Speichern unter oder im Pop-up-Fenster Datei.

Klicken Sie auf (), um Ihre Dateien mit einem Benutzer zu teilen, bzw. klicken Sie auf (), um einen Benutzer von der gemeinsamen Nutzung der Dateien auszuschließen. Klicken Sie abschließend auf (), um Ihre Entscheidung zu bestätigen. Falls es keine Benutzer gibt, die Dateien mit Ihnen teilen (d. h. wenn Sie den Status eines Demo-Benutzers haben, Sie das erste Mitglied einer Organisation sind oder keiner Organisation angehören), erhalten Sie per Pop-up-Fenster einen entsprechenden Hinweis.

3.3 Öffnen



Wenn Sie eine Abfrage öffnen möchten, klicken Sie at Datel . Das Pop-up-Fenster zeigt eine Liste mit Abfragen, die Sie entweder selbst gespeichert haben oder die von Benutzern, die Dateien mit Ihnen teilen, gespeichert wurden. Klicken **>**e auf , um die Abfrage zu öffnen.

Falls eine Abfrage bereits teilweise oder vollständig definiert wurde, öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie Ihren Eintrag vor dem Öffnen der Abfrage bestätigen müssen: Klicken Sie zum Bestätigen auf

Wenn Sie eine Datei im Szenariomodus ausgewählt haben, werden Sie in einem Pop-Up-Fenster zum Wechsel in den Szenariomodus aufgefordert: Klicken Sie zum Wechseln auf ok oder auf Abbrechen, wenn Sie das Fenster schließen und im Abfragemodus fortfahren möchten.

🧭 O P T I R E S O U R C E

3.4 Löschen



Wenn Sie eine Abfrage löschen möchten, klicken Sie a Datei . Das Pop-up-Fenster zeigt eine Liste mit Abfragen, die Sie entweder selbst gespeichert haben oder die von Benutzern, die Dateien mit Ihnen teilen, gespeichert wurden. Klicker Die auf , um die Abfrage zu löschen.

(Die Löschfunktion ist auf Abfragen beschränkt, die Sie selbst erstellt haben).

Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie Ihre Entscheidung vor dem Löschen der Abfrage bestätigen müssen:

Klicken Sie zum Bestätigen auf ok oder zum Überspringen auf Abbrechen

3.5 Importieren

Auf dem OR-Server gespeicherte Abfragen können mithilfe des **DATEI**-Befehls importiert werden. Die auf Ihrem PC gespeicherten Abfragen werden mit dem **HOCHLADEN**-Befehl importiert:

Load	×
Browse	
Ok	Cancel
Optiresource - WTW	×
The current Query will be lost. Do you want to	continue?
Ok	Cancel
Optiresource - WTW	×
This is not an Optiresource file	
Ок	Cancel

Klicken Sie auf LOAD und dann auf die Schaltfläche Browse..... Pop-up-Fenster.

Wählen Sie die Datei in der Standard-Dateienliste in Ihrem Betriebssystem (BS). Da es sich bei der Schaltfläche (Browse...) und der Dateiliste um standardmäßige Elemente Ihres Betriebssystems handelt, liegen diese evtl. in einer anderen Sprache als der auf dem OR festgelegten Sprache vor.

Falls eine Abfrage bereits teilweise oder vollständig definiert wurde, öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie Ihre Entscheidung vor dem Importieren der Abfrage bestätigen müssen: Klicken Sie zum Bestätigen auf ok oder zum Überspringen auf Abbrechen.

Falls es sich bei der von Ihnen ausgewählten Datei nicht um eine OR-Datei handelt, erhalten Sie per Pop-up-Fenster einen Warnhinweis: Klicken Sie auf , um fortzufahren.

Die Importfunktion steht auf Tablet-PCs nicht zur Verfügung.

3.6 Exportieren



Klicken Sie auf *Export*, geben Sie den Dateinamen im Pop-up-Fenster ein und klicken Sie dann auf *x*.

Eine xml-Datei wird mithilfe des in Ihrem Browser eingestellten Downloadverfahrens auf Ihren PC heruntergeladen.

Die Exportfunktion steht auf Tablet-PCs nicht zur Verfügung.

Klicken Sie auf , geben Sie den Dateinamen im Pop-up-Fenster ein und klicken Sie dann auf Excel.

Eine Excel-Datei wird mithilfe des in Ihrem Browser eingestellten Downloadverfahrens auf Ihren PC heruntergeladen.

Die Exportfunktion steht auf Tablet-PCs nicht zur Verfügung.

🖌 O P T I R E S O U R C E

3.7 Berichten

Der Benutzer kann entweder einen Excel-Bericht erstellen oder einen Bericht ausdrucken.

Die Excel-Datei besteht aus vier Seiten: THG-Emissionen, Energieverbrauch, Andere Resultate und TCO. Jede Kette wird sowohl durch Absolut- und Relativwerte als auch durch ihre Werte zum Reduktionspotential definiert.



Klicken Sie auf geben Sie den Dateinamen im Pop-up-Fenster ein und klicken Sie dann auf sie zum – siehe auch 3.6. Eine Excel-Datei wird mithilfe des in Ihrem Browser eingestellten Downloadverfahrens auf Ihren PC heruntergeladen. *Die Exportfunktion steht auf Tablet-PCs nicht zur Verfügung.*

Die Ergebnisseiten können ausgedruckt oder im PDF-Format gespeichert werden, falls Sie eine PDF-Konvertierungssoftware installiert haben.

Well to Wheel



Klicken Sie auf **EXAMPLE** . Es öffnet sich automatisch eine Vorschau in einem anderen Browserfenster. Drucken Sie das Dokument dann mithilfe der entsprechenden Schaltflächen Ihres Browsers aus.

Warnung: Für gewöhnlich ist das Drucken der Grafik per Browser nur möglich, wenn Sie die Einstellung "Hintergrund drucken" oder ähnliche Standardeinstellungen wählen.

4 KENNWORTVERWALTUNG

4.1 Kennwort ändern



Falls Sie Ihr Kennwort ändern möchten, klicken Sie auf Benutzemanne . Geben Sie anschließend Ihr altes Kennwort ein, gefolgt vom neuen Kennwort, und bestätigen Sie dann mit

4.2 Kennwort abfragen



Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche ^{forgotten?} auf der Anmeldeseite.

Sie erhalten eine E-Mail mit einem automatisch vom Server generierten Kennwort, mit dem Sie sich wieder anmelden können. Sobald Sie sich angemeldet haben, können Sie das vom Server generierte Kennwort wie oben beschrieben ändern.

🧭 OPTIRESOURCE

5 NAVIGATION

5.1 Startseite



5.2 Wechseln Sie zum Szenario



Um die Sitzung zu verlassen und zurück auf die Startseite zu kommen, klicken Sie auf **2**.

Ein Pop-up-Fenster wird Sie bitten zu bestätigen, bevor Sie die Sitzung verlassen können: klicken Sie auf um zu bestätigen, oder auf um zu überspringen.

Um die Sitzung zu verlassen und den Szenario-Modus zu öffnen, klicken Sie auf

Ein Pop-up-Fenster wird Sie bitten zu bestätigen, bevor Sie die Sitzung verlassen können: klicken Sie auf um zu bestätigen, oder auf um zu überspringen.

5.3 Wechseln Sie zur Seite des Abfrage-Aufbau

Wenn Sie in der Ergebnisseite sind und Sie zur Seite des Abfrage-Aufbau zurück wollen, klicken Sie auf

5.4 Wechseln Sie zur Ergebnisseite

Wenn Sie in der Seite des Abfrage-Aufbau sind und Sie zur Ergebnisseite zurück wollen, klicken Sie auf _______.

6 DOKUMENTATION UND TUTORIALS

6.1 Dokumentation



Wenn Sie Informationen über den wissenschaftlichen Hintergrund von OR erhalten wollen, klicken Sie auf

Das Pop-up-Fenster zeigt Ihnen die Version von OR, die Sie verwenden. Zusätzlich öffnet die Taste Documentation in einem neuen Fenster Ihres Browsers eine Seite vom Web-Portal "optiresource.org". Dort können Sie die Dokumente für allgemeine Erläuterungen zum Abfrage-Modus und zum Szenario-Modus herunterladen. Auf dieser Seite können Sie mit einem Klick auf < zu einer anderen Seite von Optiresource Web-Portal gelangen, die Informationen über die Datenbank (JRC/CONCAWE/EUCAR Berichte) und die Tutorials herunterladen können.

6.2 Tutorials

Video Tutorials sind vorgesehen, um die Definition und die Visualisierung einer Abfrage Schritt für Schritt zu erklären. Klicken Sie auf **?** um das Tutorial in Bezug auf den Schritt, wo Sie sind, zu finden: der Film wird in einem neuen Fenster Ihres Browsers abgespielt, wo eine Seite des Web-Portals optiresource.org geladen wird. Auf dieser Seite, finden Sie die Links zu allen anderen Abfrage-Tutorials.

ANHANG 1

Liste der Energiekettenelemente

PRIMÄRENERGIE

ÖΙ Altspeiseöl Erdgas Gerste / Mais Gerste / Roggen Gülle Holz aus Kurzumtriebsplantagen Kernenergie Klärschlamm Kohle Mais Mix für Elektrizität Organische Abfälle (Biomüll) Palme Raps Restholz Sojabohne Sonne Sonnenblume Talg Wasser Weizen Weizenstroh Wind Zuckerrohr Zuckerrübe

ANTRIEBSSYSTEM

BEV BEV höhe Reichweite Brennstoffzelle Diesel (DICI) EV mit Oberleitungen Full Hybrid: Diesel (DICI) Full Hybrid:Ottomotor (DISI) Mild Hybrid: Diesel (DICI) Mild Hybrid:Ottomotor (DISI) Ottomotor (DISI) PHEV: Brennstoffzelle PHEV: Diesel (DICI) PHEV: Ottomotor (DISI) **REEV: Brennstofzelle REEV:** Dieselmotor **REEV: Ottomotor**

PROZESS

Blend (Äthanol / Benzin) Blend (Biodiesel / Diesel) Elektrolyse Fermentation Keine Umwandlung Raffination Reformierung Stromerzeugung Synthese Veresterung / Hydrierung

KRAFTSTOFF

Äthanol 100% Äthanol Diesel (ED95) Äthanol/Benzin (E10) Äthanol/Benzin (E5) Benzin Benzin (100 RON) Benzin (102 RON/E10 Äq.) Benzin (102 RON/E5 Äq.) Biodiesel / Diesel (B7, FAME) Biodiesel 100% (FAME) Biodiesel 100% (HVO) Diesel Dimethyläther (DME) Druckbiogas Druckerdgas Druckwasserstoff Elektrizität Elektrizität / B7 (FAME) Elektrizität / Benzin Elektrizität / Benzin (100 RON) Elektrizität / Benzin (102 RON/E10 Äq.) Elektrizität / Benzin (102 RON/E5 Äq.) Elektrizität / Biodiesel 100% (FAME) Elektrizität / Biodiesel 100% (HVO) Elektrizität / Diesel Elektrizität / Dimethyläther (DME) Elektrizität / Druckwasserstoff Elektrizität / E10 Elektrizität / E100 Elektrizität / E5 Elektrizität / Flüssigwasserstoff Elektrizität / Oxymethyläther (DME) Elektrizität / Pyrolyse-Benzin Elektrizität / Pyrolyse-Diesel Elektrizität / Synthetischer Diesel Flüssigbiogas Flüssigerdgas Flüssiggas (LPG) Flüssigwasserstoff Methanol Oxymethyläther (OME) Pyrolyse-Benzin Pyrolyse-Diesel Synthetischer Diesel Synthetisches Erdgas Synthetisches Flüssigerdgas

Hinweis: Diese Liste basiert auf der Datenquelle JEC v5 PKW und JEC v5 LKW. Sie kann anders ausfallen, wenn eine andere Datenquelle gewählt wird.

✓ OPTIRESOURCE

ANHANG 2

Schaltflächen-Überblick

9	Zur Startseite.
Datei	Die auf dem OR Server gespeicherten Abfragen verwalten: öffnen, löschen, Berechtigung ändern.
LOAD	Die auf Ihrem PC gespeicherten Abfragen hochladen.
Hilfe	Die Hilfe in pdf-Format öffnen oder herunterladen.
Info	Startbildschirm über Optiresource Car öffnen und die Dokumentation verknüpfen.
Szenario	Zum Szenario Modus.
?	Anleitung öffnen.
RESTART	Die ausgewählten Elemente der Kette löschen.
RESET	Die ausgewählten Elemente der Rahmenbedingungen löschen.
RESULTS	Zur Seite der Ergebnisse.
AREPAGE	
	Zur Bauseite der Abfrage.
SPEICHERN	Aktuelle Abfrage auf dem OR Server speichern.
SPEICHERN UNTER	Aktuelle Abfrage auf dem OR Server speichern.
NEU	Alle Abfragen löschen und auf die Definition der Rahmenbedingungen zurückgehen.
PRINT	Einen gedruckten Bericht erstellen. Die Seite der Ergebnisse kann gedruckt werden oder als PDF-Datei gespeichert werden, wenn Sie einen PDF-Drucker installiert haben.
EXPORT	Eine Excel- oder XML-Datei auf Ihrem PC herunterladen.
∃к	Kriterien sortieren.
< >	Kriterien-Taste blättern.
E	Ergebnisse sortieren.
-	TCO Inputs anzeigen.
	Visualisierung vom Diagramm THG Emissionen - Energieverbrauch.
<u>~</u>	Auswahl bestätigen.
\odot	Seite aktualisieren/alle Ergebnisse nochmal kalkulieren und zeigen.
Ð	Weitere Elemente hinzufügen.
8	Ein Element einer Abfrage oder eine Kette aus den Ergebnissen löschen.

ANHANG 3

Display-Modi und Visualisierungsoptionen

Der Benutzer kann zur Anzeige und Visualisierung der Ergebnisse aus einer Vielzahl von Optionen wählen.













1. Ergebnisse anhand von Absolutwerten

Die Diagramme visualisieren die Kriterien standardmäßig anhand von Absolutwerten. Generell wird durch einen grauen Balken angezeigt, dass die Berechnung eines bestimmten Kriteriums für die entsprechende Kette nicht möglich ist (z.B. Flächenverbrauch für ölbasierte Ketten). Wenn in einer Kette Mischkraftstoffe verwendet werden (z.B. Benzin/Ethanol), können die Diagramme zur Anzeige von Primärenergiemengen, Flächenverbrauch und Wasserverbrauch zweigeteilt werden, so dass bei jedem Primärenergietyp auch die entsprechenden Mengen angezeigt werden.

2. Ergebnisse anhand von spezifischen Werten

Die Diagramme zeigen spezifische Werte zu Energieverbrauch, Emissionen usw. bei der Bereitstellung einer Energiemenge von 1MJ.

3. Ergebnisse anhand von Relativwerten

Die Diagramme zeigen die Kriterien in Prozentwerten im Verhältnis zur vom Benutzer gewählten Referenzkette.

4. Ergebnisse anhand von Werten zum Reduktionspotential

Die Diagramme zeigen den relativen Unterschied zwischen einer bestimmten Kette und der vom Benutzer gewählten Referenzkette. Positive Werte bedeuten, dass die Werte in der Kette besser sind als die der Referenzkette.

5. Ergebnisse mit Anzeige der Aufteilung der WTW-Bilanz

Jede Farbe entspricht den Energie- und Emissionsmengen aufgrund der Bereitstellung von Kraftstoff (WTT-Teil, gelb) und aufgrund der Nutzung des Fahrzeugs (TTW-Teil, magenta).

6. Ergebnisse mit Anzeige der Zusammensetzung der gesamten Treibhausgasemissionen

Die jeweilige Farbe entspricht den Emissionen, die aufgrund der WTT-verbrennung von fossilen Primärenergietypen entstehen (gelb-grün), den aus der WTT-Verbrennung des Primärenergietyps Biomasse entstehenden CO₂-Gutschriften (blau) und dem TTW-Teil (magenta).

🕗 OPTIRESOURCE

ANHANG 3

Display-Modi und Visualisierungsoptionen

Der Benutzer kann zur Anzeige und Visualisierung der Ergebnisse aus einer Vielzahl von Optionen wählen.

•



тсс

7. Ergebnisse mit Anzeige der Gesamtenergiezusammensetzung Jede Farbe entspricht der Energiemenge, die aus den verschiedenen Primär-

energietypen gewonnen wird: fossile Brennstoffe (grau), Biomasse (grün), erneuerbare Energien (definiert als Solar- und Windenergie sowie Wasserkraft hellblau) und Kernenergie (pink).

8. Ergebnisse mit Anzeige der Datentoleranz der Werte

Das Ergebnisspektrum wird als rechteckiger Balken angezeigt.



DSFA/V OPTIORS Viii Fiz. N: Viii WII Abadditis Viiitem 200 composition Viii Fiz. Viii WII Viii Fiz. Viii Fiz. Viii WII Viii Fiz. Viii Fiz. Viii WII Viii Fiz. Viiii Fiz. Viii Fiz. Viiii Fiz. Viii Fiz. Viiii Fiz. V

9. Ergebnisse mit Anzeige der Referenzkette

Das Diagramm zeigt die Werte der Referenzkette als eine vertikale schwarze Linie an. Die Referenzkette wird vom Benutzer definiert.

10. Resultate, welche die Zusammensetzung der Gesamtbetriebskosten (TCO) zeigen

Jede Farbe entspricht einem Kostenblock: Grau entspricht den Fahrzeugkosten, pink entspricht den Fixkosten, blau entspricht den Energiekosten, grün entspricht den weiteren variablen Kosten.

Zu Fragen oder Vorschlägen zur Software-Entwicklung, bitte fragen Sie an bei:

OPTIRESOURCE, c/o Protoscar SA Via Antonio Ciseri 3 CH-6900 Lugano, Switzerland T +41 91 649 60 60 info@optiresource.org www.optiresource.org